

Rolstoel - dien/werkblad



zien de armsteunen eruit als hierboven?
verwijder eerst de kunststof afsluitdoppen
schroef waterleiding- of cv-buis 15 of 22 mm
(al naar gelang de binnenmaat van de
de buis onder de armsteun) onder het blad
maak eventueel gebruik van zg. snapzadels



bent u in het bezit van een buigijzer
of weet u een vakman die deze heeft,
dan kan de buis ook uit één stuk
worden gemaakt

disclaimer:

het maken en gebruiken van dit artikel is voor eigen risico.
Spierziekten Nederland aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.